

Brugervejledning Habla 920



Februar 2012

Habila
Scandinavian Wall Group

Brugervejledning for mobilvæg HABILA 920

Åbning af væg:

Fig. 1+5: I bunden af det første element i parkeringssiden låses den indbyggede låsecylinder op med nøglen.

Fig. 2+6: Elementet kan derefter åbnes 90°. På fronten af næste elements bundprofil trækkes skudriglen op.

Fig. 3: Elementet kan nu køres ud på parkeringssporet.

Fig. 4+7: Fastlåsning af de efterfølgende elementer deaktiveres med den lille dorn der er placeret i enden af bundprofilet og de køres ud på parkeringssporet.

Fig. 8: OBS! Betjening af mobilt dørelement kræver aktivering/deaktivering af flere låse. Vi henviser til vedlagte special-vejledning.

Lukning af væg:

Fremgangsmåden som ovenfor følges – dog i omvendt rækkefølge.

Rengøring:

Væggen vaskes i mildt sæbevand med en blød klud. Alle hængsler og beslag eftertørres med en tør klud - beslag og hjul er smurt og må ikke affedtes.

Vedligeholdelse:

Topskinnen er smurt af vores snedkere. Bør smøres efter behov, hvis funktionen skulle blive træg. Skulle væggenes funktion blive tung, kan det skyldes bygningssætninger eller materialefejl, der ikke har kunnet konstateres i kvalitetskontrollen. Skader forårsaget af forkert betjening, sætninger eller vold hører ikke under almindelig efterhjælp, og reparation sker for brugers regning. Evt. malerreparationer foretages med syrehærdende maling - det er vigtigt, at der slibes, inden reparationen foretages.

Leverandøransvar:

Byggestyrelsens byggeleveranceklausul af 25. juni 1986 er gældende. Kvalitetskontrol er foretaget af os efter færdig montage.

Service:

Er der spørgsmål, der ikke er besvaret hermed, så ring venligst på tel. 7015 1050.

Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5




Fig.6




Fig.7




Fig.8

